

---

# ***Intesis***<sup>TM</sup> BY HMS NETWORKS

UNIVERSAL Wi-Fi  
Lista delle unità interne compatibili

---



[www.intesis.com](http://www.intesis.com)



Tipologia	Codice
Canalizzabile compatto	SRR xx ZM-S
Console	SRF xx ZMX-S
Parete	SRK xx ZM-S SRK xx ZMX-S SRK xx ZR-S SRK xx ZR-W SRK xx ZS-S SRK xx ZS-W, WT, WB SRK xx ZSX-S SRK xx ZSX-W, WT, WB SRK xx ZSP-S, ZSP-W SKM xx ZSP-S, ZSP-W DXK XX Z5S,Z6W

#### Note

xx indica la taglia di potenza dell'unità interna.

Qualsiasi unità interna con un numero di modello non specificato in questo elenco potrebbe non essere compatibile con l'interfaccia W-Fi e quindi non può essere utilizzata senza previa verifica della compatibilità del modello. Si prega di contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

- Alcune delle funzionalità del telecomando potrebbero non essere presenti nell'interfaccia di Intesis.
- Alcune delle funzionalità dell'interfaccia Intesis potrebbero non essere presenti nel telecomando. Per assicurarsi che corrispondano correttamente, consultare il manuale utente corrispondente per adattare la funzionalità Intesis alla propria unità interna.
- Alcuni riferimenti elencati in questo documento non hanno il ricevitore a infrarossi di fabbrica. Per queste unità interne è necessario installare il ricevitore a infrarossi opzionale prima di utilizzare l'interfaccia Intesis corrispondente.

# HOKKAIDO

Tipologia	Codice
Parete	HKEU xx ZAL-B HKEU xx ZAL HKEU xx XAL-1 HKEU xx XAL-2 HKEMM xx ZAL

## Note

xx indica la taglia di potenza dell'unità interna.

Qualsiasi unità interna con un numero di modello non specificato in questo elenco potrebbe non essere compatibile con l'interfaccia W-Fi e quindi non può essere utilizzata senza previa verifica della compatibilità del modello. Si prega di contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

- Alcune delle funzionalità del telecomando potrebbero non essere presenti nell'interfaccia di Intesis.
- Alcune delle funzionalità dell'interfaccia Intesis potrebbero non essere presenti nel telecomando. Per assicurarsi che corrispondano correttamente, consultare il manuale utente corrispondente per adattare la funzionalità Intesis alla propria unità interna.
- Alcuni riferimenti elencati in questo documento non hanno il ricevitore a infrarossi di fabbrica. Per queste unità interne è necessario installare il ricevitore a infrarossi opzionale prima di utilizzare l'interfaccia Intesis corrispondente.

# MULTIWARM

Tipologia	Codice
Console	MFIGM xx ZAL
Parete	MKEGM xx ZAL

## Note

xx indica la taglia di potenza dell'unità interna.

Qualsiasi unità interna con un numero di modello non specificato in questo elenco potrebbe non essere compatibile con l'interfaccia W-Fi e quindi non può essere utilizzata senza previa verifica della compatibilità del modello. Si prega di contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

- Alcune delle funzionalità del telecomando potrebbero non essere presenti nell'interfaccia di Intesis.
- Alcune delle funzionalità dell'interfaccia Intesis potrebbero non essere presenti nel telecomando. Per assicurarsi che corrispondano correttamente, consultare il manuale utente corrispondente per adattare la funzionalità Intesis alla propria unità interna.
- Alcuni riferimenti elencati in questo documento non hanno il ricevitore a infrarossi di fabbrica. Per queste unità interne è necessario installare il ricevitore a infrarossi opzionale prima di utilizzare l'interfaccia Intesis corrispondente.